1	技	术参数	2
2	安	装说明	3
3	接	线说明	5
	3.1 3.2	PH22D(直流供电型)接线端子说明 PH22A(交流供电型)接线端子说明	6 7
	3.3 3.4	仪器接线功能图 电极接线示意图	
4	按	键和界面说明	9
	4.1 4.2	按键及指示灯说明 界面说明	9 10
5	操	作说明	13
	5.1 5.2	参数设置操作 校正操作	14 16
6	电	极诊断及出错信息	
7	电	极保养说明	20
8	操	作密码	
	8.1 8.2	参数设置密码 校正密码	21 21
Вſ	1	缓冲液	
附	† 2	技术术语	24
ß	13	简要操作说明	

目 录



## 安全预防措施

#### 请认真阅读并遵守下列要求!

在仪器上电前,请对照您持有仪表的型号,确认供电电 压:

pH22D 需用 18V - 30VDC 直流电源供电

pH22A 需用 100V - 250VAC 交流电源供电

打开仪器会有电路部分暴露,因此除了接线仓和仪表透 明罩外,不应打开仪器其它部分。

打开的仪器内部能接触到的器件上的电压足以威胁人 的生命。

若需检修,需要返回厂家。只有厂家专业人员才能在带 电情况下打开仪器。

当相应的保护失效时,请停止操作。出现以下情况时, 保护可能失效:

仪器外观有明显破损

仪器不能正常测量

长期储存于超过 70 的环境中

经过剧烈的震动或碰撞后



# 1 技术参数

测量项目	pН	ORP	TEMP.	
<b>测量范围</b> -2~16pH		-1500~ 1500mV	-30~200	
分辨率	0.01pH	1mV	0.1	
精度	$\pm 0.1\%$ ( $\pm 1$ digit )	$\pm 0.1\%$ ( $\pm 1$ digit )	±1	
温度补偿	自动温度补偿或手	动输入温度补偿		
输入阻抗	$\geq 10^{12} \Omega$			
环境温度	0~50			
い 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見	背光液晶显示			
<b>信号输出</b> 隔离式直流 4~20mA 输出,最大负载 500Ω				
控制触点	2 路继电器触点输出			
<b>触点容量</b> 240VAC , 2A(max) 阻性负载				
清触点	1路ON/OFF 继电器触点输出(选配)			
洗时间	ON:0~999秒可选 OFF:0~999小时可选			
电 源	18~30VDC (pH2	18~30VDC (pH22D型)		
电 源	$100\sim 250VAC$ ( $p$	100~250VAC (pH22A型)		
固定方式 壁挂或 DIN 导轨安装				
防护等级	IP65			
机器尺寸 190×180×90mm(H×W×D)				
功率	<5W			
重量	i i ≤1kg			
适配电极	pH 玻璃电极或 OR	P 玻璃电极		

2



2 安装说明





- 1、请选择合适位置安装 pH 计(以下简称仪器),避免仪器 直接受到阳光照射。
- 2、安装前请阅读本说明书,以免接线不正确导致仪器损坏。
- 3、pH或ORP电极信号传输须采用专用电极电缆,请不要用 一般电缆代替,否则将产生错误的测量结果。
- 4、仪器内部的继电器为小电流继电器,若要控制较大动力的 附属装置时,请外接电流容量较大的继电器,以确保仪 器的安全。

pH22A (交流供电型)还需注意以下事项:

- 5、使用 220VAC 的电源时,请避免使用三相电源,以免造成 电源突波干扰。(若有电源突波干扰现象发生,可将仪器 用的电源与动力装置电源分开,即仪器采用单独电源, 或在所有动力装置的电源端接突波吸收器来消除突波, 如加药机、搅拌机等)。
- 6、下图为仪器和动力装置的接线示意图。



图 2 - 1 仪器和动力装置接线示意图



# 3 接线说明



接线仓内部图 (拆掉压线盖)

接线步骤:

### 打开<u>接线仓盖</u>拆下<u>压线盖</u>接线 装上<u>压线盖</u> 上接线仓盖。



### 3.1 pH22D (直流供电型) 接线端子说明



### 图 3 - 1a pH22D(直流供电型)接线端子图

端子号	接线			
	接 pH 或 ORP 电极信号线的 <u>透明线</u>			
	接 pH 或 ORP 电极信号线的 屏蔽网线			
	接铂电阻的一端(自动温补时)			
	接铂电阻的另一端(自动温补时)			
	不接(特殊接线用)			
	温度变送输出电流信号正端	pH22DX 型		
	温度变送输出电流信号负端 有此功能			
	pH/ORP 变送输出电流信号正端			
	pH/ORP 变送输出电流信号负端			
	下限报警触点			
	上、下限报警触点公共端			
	上限报警触点			
	清洗触点			
	清洗触点			
	24VDC 电源正端			
	24VDC 电源负端			



### 3.2 pH22A (交流供电型) 接线端子说明



图 3 - 1b pH22A(交流供电型)接线端子图

端子号	接线			
	接 pH 或 ORP 电极信号线的 <b>透明线</b>			
	接 pH 或 ORP 电极信号线的 <b>屏蔽网线</b>			
	接铂电阻的一端(自动温补时)			
	接铂电阻的另一端(自动温补时)			
	不接(特殊接线用)			
	pH/ORP 变送输出电流信号正端			
	pH/ORP 变送输出电流信号负端			
	下限报警触点			
	上、下限报警触点公共端			
	上限报警触点			
	清洗触点			
	清洗触点			
	不接			
	220VAC 电源零线			
	220VAC 电源地线			
	220VAC 电源火线			



### 3.3 仪器接线功能图





8



# 4 按键和界面说明



图 5-1 按键面板图

- 4.1 按键及指示灯说明
  - Cal 校正功能键
  - Conf —— 参数设置功能键
  - ▲ \_\_\_\_ **功能切换/数字循环**功能键
  - ▶ **移位**功能键
  - Enter —— 确认功能键

Wash 灯:清洗指示灯,当清洗继电器动作时,此灯亮 Alarm 灯:报警指示灯,仪表超限报警或自检报警时, 此灯亮

9



- 4.2 界面说明
- 4.2.1 测量界面

MEAS	MEAS
6.99 <sup>pH</sup>	220 mV
28.0 <sup>°</sup> C ATC	28.0 ℃ ATC

pH 测量界面

ORP 测量界面

没有进行"校正"或"参数设置"操作时,仪器显示测量界 面。

4.2.2 密码输入界面



校正密码输入

参数设置密码输入

为了防止非操作人员的误操作,本仪器设置了校正密码 和参数设置密码。

需要**校正操作**时, 在测量状态下, 按"Cal"约1秒钟, 进入"校正密码"输入界面,利用"▲"和"▶"输入四位校正密码, 如果密码正确,则进入校正界面; 如果密码错误,则四位密码自动清零,请操作人员重新输入。

需要**参数设置操作**时,在测量状态下,按"Conf"约1秒 钟,进入"参数设置密码"输入界面,利用"▲"和"▶"输入四 位校正密码,如果密码正确,则进入参数设置界面;如果密 码错误,则四位密码自动清零,请操作人员重新输入。



### 4.2.3、校正界面

	6 mV		220 mV
C 7.00	mV	CAL :	mV
C 4.01	mV	[220mV]	
	WAIT		WAIT

### pH 校正界面

ORP 校正校正

仪器设计了简便易懂的校正界面。具体操作见本说明书 第六部分《操作说明》。

### 4.2.4、参数设置界面

MEA : pH	MEA : ORP
RTD : auto	RTD : auto
TEMP :	TEMP :
NEXT	NEXT
pH 设定界面第1页	ORP 设定界面第1页
BUF : 0	BUF : <mark>+</mark> 0220 mV
4 mA : +00.00 pH	4 mA : -1500 mV
20 mA : +14.00 pH	20 mA : +1500 mV
NEXT	NEXT
pH 设定界面第2页	ORP 设定界面第2页
[pH]	[mV]
Hi : +14.00	Hi : +1500
dB : 0.20	dB : 0010
Lo :+00.00	Lo : -1500
dB : 0.20	dB : 0010
NEXT	NEXT
pH 设定界面第3页	ORP 设定界面第3页



pH 设定界面第4页

ORP设定界面第4页

\* WASH OFF/WASH ON 为"000"时,清洗功能关闭。

参数设定界面总共 4 页,设定参数见下表:

表	5	-	1	参数设定说明
25	2		1	

页数	参数名称	设定内容		
	MEA	测量	方式:pH 或 ORP	
1	RTD	温度	补偿:自动测量或手动输入	
	TEMP	RTD 选"man"时,此项输入手动温度值		
	BUF	标准液类型 ( pH 有 6 种类型可选, ORP 直接		
2	BUL	│输入标准液 mV 值)		
2	4mA	A 4mA 输出对应的 pH 或 ORP 值		
	20mA	20mA 输出对应的 pH 或 ORP 值		
	Hi	上限	报警对应的 pH 或 ORP 值	
2	dB	上限报警的迟滞范围值		
5	Lo	下限报警对应的 pH 或 ORP 值		
	dB	下限	报警的迟滞范围值	
4	WASH C	FF	清洗触点开关关闭时间(单位:小时)	
4	WASH (	DN	清洗触点开关开通时间(单位:秒)	



## 5 操作说明

确认正确接线后,仪器上电。正常上电后,自动进 入测量界面,用户可根据以下流程进行参数设置操作或 校正操作。



图 5-1 操作流程图



### 5.1 参数设置操作

步 骤 —	按"Conf"键约1秒,放开 后出现右图密码界面, 正确输入4位参数设置 密码,按"Enter"键后进 入参数设置界面。	
步 骤 二	用"▲"选测量 pH/ORP 用"▲"选 auto 自动 /man 手动(温度补偿方 式) 用"▲"和"▶"设定手动 温度	MEA : pH RTD : auto TEMP : NEXT

当前页中的参数设置完成后,按"Enter"键进入下页。

	用"▲"选测量缓冲液组别		
步	(注*)	BUF : 0	
骤	用"▲"和"▶"设 4mA 对应值	4 mA :+00.00 pH	
Ξ	用"▲"和"▶" 设 20mA 对应	20 mA:+14.00 pH	
	值	NEXT	

注\*BUF 组别对应关系:

缓	冲	液
7.00/4.01		梅特勒 - 托利多
7.00/9.21		梅特勒 - 托利多
7.00/2.00		梅特勒 - 托利多
6.86/4.00		NIST 标准
6.86/9.18		NIST 标准
6.86/1.68		NIST 标准
	援 7.00/4.01 7.00/9.21 7.00/2.00 6.86/4.00 6.86/9.18 6.86/1.68	缓 冲           7.00/4.01           7.00/9.21           7.00/2.00           6.86/4.00           6.86/9.18           6.86/1.68

国产缓冲液执行 NIST 标准。



当前页中的参数设置完成后,按"Enter"键进入下页。

步骤四	<ul> <li>用"▲"和"▶"设报警上限</li> <li>用"▲"和"▶"设报警上限迟</li> <li>滞</li> <li>用"▲"和"▶"设报警下限</li> <li>用"▲"和"▶"设报警下限迟</li> <li>滞</li> </ul>	[pH] Hi : +14.00 dB : 0.20 Lo :+00.00 dB : 0.20 NEXT
步骤五	当前页中的参数设置完成后,按 用"▲"和"▶"设清洗触点关 闭时间(以小时计) 用"▲"和"▶"设清洗触点开 通时间(以秒计)	"Enter"键进入下页。 WASH OFF: 000 h WASH ON : 000 s END

ORP 设置中 BUF 不用选组别,只要直接用"▲"和"▶" 输入 ORP 标准溶液的 mV 值。其余设置和 pH 基本相同。



### 5.2 校正操作

说明:为达到好的校正效果,缓冲液温度应在 5~60 之间。 5.2.1、pH 校正

步	按"Cal"键约 1 秒,放开后出	CAL	
> 骤 _	现右图密码界面,正确输入 4 位参数设置密码,按"Enter" 键后进入 pH 校正界面。	000	

_	光标提示将 pH 电极放入第 1 占标准滚流 等左上角的数值		6 mV
步骤二	点标准冷液,等有工用的效值 基本稳定后,按"Enter"键,仪 器进行自动校正,完毕后光标 落在第二点。	C 7.00 C 4.01	mV mV WAIT

	光标提示将 pH 电极放入第 2		172 mV
步骤三	点标准溶液,等右上角的数值 基本稳定后,按"Enter"键,仪 器进行自动校正,完毕后光标 落在"SAVE"上。	C 7.00 C 4.01	1 <sub>mV</sub> <sub>mV</sub> WΔIT

	校正完成后,光标落在		1	172 mV
步	"SAVE"上,提示操作人贝保 存校正数据。按"Enter"保存,	C 7.00	1	mV
骤	若不保存,按"Cal"键返回到	C 4.01	172	mV
四	pH 测量界面。屏幕左下角的 数据为当前 pH 由极的 <b>零占和</b>	0mV 98%	S	AVE
	斜率值。			



### 5.2.2、ORP 校正

按"Cal"键约 1 秒,放开后出 现右图密码界面,正确输入 4 位参数设置密码,按"Enter" 键后进入 ORP 校正界面。	С	AL	0000	£
	按"Cal"键约 1 秒,放开后出 现右图密码界面,正确输入 4 位参数设置密码,按"Enter" 键后进入 ORP 校正界面。	按"Cal"键约 1 秒,放开后出 现右图密码界面,正确输入 4 位参数设置密码,按"Enter" 键后进入 ORP 校正界面。	按"Cal"键约 1 秒,放开后出 现右图密码界面,正确输入 4 位参数设置密码,按"Enter" 键后进入 ORP 校正界面。	按"Cal"键约 1 秒 , 放开后出 现右图密码界面 , 正确输入 4 位参数设置密码 , 按"Enter" 键后进入 ORP 校正界面。

步骤二	光标下方的数值是操作人员 在"参数设置操作"输入的 ORP标准液毫伏值。将 ORP 电极放入校正溶液,等右上角 的数值基本稳定后,按"Enter" 键 仪器开始校正	CAL CAL : [220mV]	222 mV mV WAIT	
	键,仪器开始校正。			

ᆂ	校 正 完 成 后 , 光 标 落 在 "SAVE"上,提示操作人员保	CAL	222 mV
ッ骤三	存校正数据。按"Enter"保存, 若不保存,按"Cal"键返回到 ORP 测量界面。	CAL: [220mV]	222 mV SAVE



## 6 电极诊断及出错信息

仪表在 pH测量和校正时,会对 pH 电极进行实时的诊断,并在屏幕上显示相关的信息,如果出现错误提示信息,请使用人员根据以下信息表比对检查。

仪表进行校正的过程中,会连续对电极进行诊断,判断 当前电极的使用情况,并给出相应结果。若仪表判断电极出 错,会显示错误信息"ERR21"~"ERR25",并在右下角显示 "CaL+",建议操作人员重新标定。显示如图:



#### 《校正时电极诊断出错信息表》

错误信息	可能原因
ERR21	缓冲液温度小于 5 或大于 60
ERR22	<ul> <li>电极零点超出范围(±60mV)</li> <li>电极老化</li> <li>缓冲液错误</li> <li>缓冲液受污染</li> <li>温度探头未放入缓冲液(自动温度补偿时)</li> <li>缓冲液温度设定错误(手动温度补偿时)</li> <li>电极零点不等于 7pH</li> </ul>
ERR23	<ul> <li>电极斜率超出范围(70-110%)</li> <li>● 电极老化</li> <li>● 缓冲液错误</li> <li>● 缓冲液受污染</li> <li>● 温度探头未放入缓冲液(自动温度补偿时)</li> <li>● 缓冲液温度设定错误(手动温度补偿时)</li> </ul>
ERR24	<b>电极零点、斜率超出范围</b> ● 电极老化



	● 缓冲液错误
	● 缓冲液受污染
	<ul> <li>■ 温度探头未放入缓冲液(自动温度补偿时)</li> </ul>
	● 缓冲液温度设定错误(手动温度补偿时)
ERR25	<ul> <li><b>电极信号不稳定</b></li> <li>● 电极老化</li> <li>● 电极电缆连接有误</li> <li>● 现场有强干扰</li> <li>● 介质中有强电场泄漏</li> <li>● 甘宁</li> </ul>
	● 其它

仪表进行测量时,会连续对电极进行诊断,判断当前电极的使用情况,并给出相应结果。若仪表判断电极出错,会显示错误信息:

《校正时电极诊断出错信息表》

错误信息	可能原因
ERR01	pH 电极未接或故障
ERR02	pH电极信号超量程(超出-2~16pH)
ERR03	ORP 电极未接或故障
ERR04	ORP电极信号超量程(超出 - 1500~1500mV)
ERR11	Conf 设定 " auto " 模式,但未接温度电极或温度电极故障



## 7 电极保养说明

pH/ORP 电极状况是否良好是影响 pH/ORP 准确测量的 重要因素。建议定期清洗和校正电极,以获得精确稳定的测 量值。

清洗方式				
用 0.1mol/LNaOH 或 0.1mol/LHCL 清洗				
电极约数分钟。				
用丙酮或乙醇短暂的清洗电极,时间约				
数秒钟。				
将电极浸在 Pepsin/HCL 溶液中数小时。				
如 9891 电极清洗液。				
将电极浸在 Thiourea/HCL 溶液中,直至				
电极隔膜变白为止。如 9892 电极清洗				
液。				
电极后,请用水冲洗干净,并将电极浸				
约十五分钟,然后重新校正。				
电极清洗过程中,请勿摩擦电极感测玻璃头,或采用机械				
式清洗电极,否则会产生静电干扰,影响电极反应。				
,可用细布沾水轻擦白金环。				
周期依据污染程度而定,一般建议每周清				

洗校正一次。



## 8 操作密码

#### 8.1 参数设置密码

	CONF	
按 Conf	1200	

#### 8.2 校正密码





# 附1 缓冲液

### 梅特勒—托利多专业缓冲液

Т	2.00PH	4.01PH	7 PH	9.21 PH
( )	(±0.02)	$(\pm 0.02)$	$(\pm 0.02)$	$(\pm 0.02)$
5	2.02	4.01	7.09	9.45
10	2.01	4.00	7.06	9.38
15	2.00	4.00	7.04	9.32
20	2.00	4.00	7.02	9.26
25	2.00	4.01	7.00	9.21
30	1.99	4.01	6.99	9.16
35	1.99	4.02	6.98	9.11
40	1.98	4.03	6.97	9.06
45	1.98	4.04	6.97	9.03
50	1.98	4.06	6.97	8.99
55	1.98	4.08	6.98	8.96
60	1.98	4.10	6.98	8.93
65	1.99	4.13	6.99	8.90
70	1.99	4.16	7.00	8.88
75	2.00	4.19	7.02	8.85
80	2.00	4.22	7.04	8.83
85	2.00	4.26	7.06	8.81
90	2.00	4.30	7.09	8.79
95	2.00	4.35	7.12	8.77



### NIST 标准缓冲液

T ( )	1.68 PH (±0.02)	4.00PH (±0.02)	6.86 PH (±0.02)	9.18 PH (±0.02)
5	1.67	4.00	6.95	9.40
10	1.67	4.00	6.92	9.33
15	1.67	4.00	6.90	9.28
20	1.68	4.00	6.88	9.23
25	1.68	4.00	6.86	9. 18
30	1.68	4.01	6.85	9.14
35	1.69	4.02	6.84	9.10
40	1.69	4.03	6.84	9.07
45	1.70	4.04	6.83	9.04
50	1.70	4.06	6.83	9.00
55	1.72	4.07	6.83	8.99
60	1.72	4.08	6.84	8.96
65	1.73	4.10	6.84	8.94
70	1.74	4.13	6.85	8.92
75	1.76	4.14	6.85	8.90
80	1.77	4.16	6.86	8.89
85	1.78	4.18	6.87	8.87
90	1.79	4.21	6.88	8.85
95	1.81	4.23	6.89	8.83



# 附 2 技术术语

#### 为了适用不同标准的缓冲液,仪表内部预先存 缓冲液组 入了不同的缓冲液标准。 已知 pH 值的溶液,用来校正 pH 计。 缓冲液 pH 电极或 ORP 电极属消耗品,随着使用时间 校准 和条件的变化, 电极的零点和斜率参数会发生 变化,因此需要仪器来校正。 玻璃电极和参比电极为一体的电极。 复合电极 由测量电极和参比电极组成。 pH 电极系统 仪器在使用过程中,对 pH 电极的特性参数进行 电极自检 连续检测,并根据电极表现给出可能的原因, 供使用者参考。



## 附3 简要操作说明

### 1、 功能说明和接线

1.1、<u>功能说明</u>

用于测量 pH 值或 ORP (氧化还原电位), 其操作模式包括:参数设置、校正和测量三个模式。

- a、 <u>参数设置模式(CONF)</u>用于调整仪器的运行参数。进入
   方法:在测量模式状态下,按"Conf"约1秒,用"▲"
   和"▶"键输入1200后,进行设定。(详见 P14~P15页)
- b、 校正模式(CAL)用于 pH 或 ORP 电极的校准。进入方法: 在测量模式状态下,按"Cal"约1秒,用"▲"和"▶"键 输入1100后,进行校准。(详见 P16~P17页)
- c、 <u>测量模式 (MEAS)</u>用于正常运行时, 仪表对 pH 或 0RP 的 测量。
- 1.2、接线步骤

打开仪表下方**接线仓盖——**拆下**压线盖——**接线——装上 **压线盖**——装上**接线仓盖**。



拆压线盖之前

拆压线盖之后

### <u>说明:保护罩具有保护电缆和测量防护的作用,因此接</u> 线后一定要装回压线盖。

( *详见 P5~P8 页* )



### 1.3、<u>端子说明</u>

## pH22D (直流供电型)

端子	说明	端子	说明
1	测量电极	10	电流输出负
2	参比电极	11	下限报警触点
3	铂电阻一端	12	上下限公共触点
4		13	上限报警触点
5	铂电阻另一端	14	清洗触点
6	不接	15	清洗触点
7	不接	16	24VDC 电源正
8	不接	17	24V 电源负
9	电流输出正		

pH22A (交流供电型)

端子	说明	端子	说明
1	测量电极	10	上下限公共触点
2	参比电极	11	上限报警触点
3	铂电阻一端	12	清洗触点
4		13	清洗触点
5	铂电阻另一端	14	不接
6	不接	15	220VAC 电源零线 N
7	电流输出正	16	220VAC 电源地线 E
8	电流输出负	17	220VAC 电源火线 L
9	下限报警触点		

### 1.4、<u>测量电缆连接</u>

端子号	VP 电缆	AS/AK 电缆
1	透明线	透明线
2	红线(或屏蔽网线)	屏蔽网线
3	灰线	
4	白线	
5	绿线	
6	花绿线	



### 2、参数设置模式(CONF)

按 "Conf", 输入 "1200", 按 "Enter" 进入参数设置模式。



pH 设定界面第2页

	BUF 值	对应缓冲液	BUF 值	对应缓冲液
<b>注</b> 1・	0	7.00/4.01	3	6.86/4.00
/王   .	1	7.00/9.21	4	6.86/9.18
	2	7.00/2.00	5	6.86/1.68



pH 设定界面第3页



pH 设定界面第4页

### <u>(详见 P14~P15 页)</u>



### 3、 校正模式(CAL)

按 " Cal ", 输入 "1100 ", 按 " Enter " 进入校正模式。

CAL C 7.00 C 4.01	2 mV mV mV	<u>步骤一:零点校正</u> 1、将电极插入 <u>零点校正液</u> (左图为 7.00),等待约一分钟,等屏幕右上 方数字基本稳定后,按"Enter"键, 仪器进行自动校正。
		2、校正完成后,光标落入斜率点校正。
		<u> </u>
CAL	173mV	为 4.01), 等待约一分钟, 等屏幕右
C 7.00 C 4.01	2 m∨ 173 m∨	上方数字基本稳定后,按"Enter"
3 mV 95%	SAVE	键,仪器进行自动校正。
		2、校正完成后,光标落在" SAVE "
		上 , 按 " Enter " 键保存校正结果。
		<u>(详见 P16~P17 页)</u>

4、常见问题

现象	可能原因
屏幕无显示	无供电或仪表故障
显示某个数值不变化 (如 7.00,0.00 或 14.00)	<ol> <li>1、电极接线错误(pH、参比接反或导电 层没剥除)</li> <li>2、标定错误(用错标定液或标定顺序错)</li> <li>3、电极老化</li> </ol>
校正速度缓慢	1、气温低,玻璃电极反应变慢 2、电极老化
数据剧烈跳动	1、接线错误或现场有强烈电磁干扰或仪 表故障
其它	致电 <b>安纳普</b> 技术支持: 0571-86091320/86091321 转 1820